

# Manuel d'installation et d'entretien Electrodistributeurs Série VJ100/300/500/700

Prière de conserver ce manuel en lieu sûr comme source de références ultérieures.


Veuillez lire ce manuel conjointement avec le catalogue de distributeurs à jour.

# Consignes de sécurité

Ces consignes de sécurité ont été conçues pour parer à l'éventualité d'une situation à risque et/ou d'une détérioration du matériel. Les mots "Avertissement", "Précautions" ou "Danger" utilisés dans ces instructions, indiquent l'importance du danger potentiel associé à la rubrique à laquelle ils se rapportent. Par souci de sécurité, observez les normes ISO4414<sup>(mose 1)</sup>, JIS B 8370 <sup>(mose 2)</sup> et autres pratiques de sécurité. Note 1 : ISO 4414 - Poussée de fluide hydraulique - Recommandations concernant l'application de matériel aux systèmes d'entraînement et de commande.

Note 2 : JIS B 8370 : Axiome d'équipement pneumatique.

AVERTISSEMENT: Une erreur de l'opérateur pourrait entraîner des blessures ou endommager le matériel.



**DANGER:** Dans des cas extrêmes, la possibilité d'une blessure grave ou mortelle doit être prise en compte.

# ⚠ PRECAUTION

 La compatibilité des systèmes pneumatiques est de la responsabilité de la personne chargée de la conception de l'équipement pneumatique ou qui en a défini les caracteristiques.

Etant donné que les produits décrits dans ce manuel sont utilisés dans des conditions de service diverses, leur compatibilité avec des équipements pneumatiques spécifiques doit être basée sur les caractéristiques ou sur les résultats d'analyses et/ou d'essais dictés par vos exigences propres.

 L'exploitation de machines et de matériel pneumatiques doit être confiée exclusivement à des personnels L'air comprimé présente certains dangers pour l'opérateur qui n'en connaît pas les propriétés. L'assemblage, la manipulation ou la réparation d'équipements pneumatiques doivent être confiés exclusivement à des opérateurs qualifiés et expérimentés.

- Ne vous chargez pas de l'entretien de machines/de matériel pneumatiques et n'essayez pas d'en déposer les pièces avant d'avoir vérifié l'application des consignes de sécurité.
- L'inspection et l'entretien des machines/du matériel ne doivent s'effectuer qu'après confirmation du verrouillage de sécurité des commandes.
- sécurité des commandes.

  2) En cas de dépose de matériel, confirmez la procédure de sécurité conformément aux instructions précédentes. Coupez les circuits d'alimentation en air et électrique et purgez tout résidu d'air comprimé du circuit.
- Avant le redémarrage des machines / du matériel, vérifiez l'application de toutes les mesures de sécurité destinées à éviter un mouvement brusque des actionneurs, etc. (ex: intégrez une valve de coupure et de mise en pression progressive).
- 4. Contactez SMC si le produit est destiné à être exploité dans une des conditions décrites ci-dessous :
  - Conditions et milieu d'exploitation au-delà des caractéristiques indiquées ou exploitation du produit à l'extérieur.
- 2) Installations en rapport avec les secteurs de l'énergie atomique, des chemins de fer, de la navigation aérienne, des véhicules, du matériel médical, de l'alimentaire et des boissons, du matériel de loisir, des circuits de coupure d'urgence, des organes de presse ou de matériel de sécurité.
- Application pouvant avoir des effets négatifs sur les personnes, biens ou animaux et exigeants des analyses de sécurité particulières.

# **AVERTISSEMENT**

Assurez-vous de la filtration du circuit d'alimentation en air à 5 microns.

### VJ100 (3 orifices)

Fluide	Air et gaz inerte
Température ambiante et de fluide	Max. 50°C
Temps de réponse	10 ms ou moins
Fréquence de service maximale	20 Hz
Commande manuelle	Poussoir non maintenu, poussoir verrouillable encasti
Lubrification	Non requise
Position de montage	Libre
Résistance aux chocs/aux vibrations	15G/3G (8,3 à 2000 Hz)
Degré de protection	IP40

	Caractéristiques solénoïde			
_				
	Connexion électrique	Câble surmoulé (G) - (H), connecteur encliquetable type L ou M		
Γ	Tensions	24, 12, 6, 5, 3 V CC		
	Variation de tension	± 10% de la tension standard		
	Isolation bobine	Classe A		
Γ	Consommation en électricité	1 W (avec LED : 1,2 W)		
	Protection contre les surtensions	Diode		
	Visualisation	IFD		

### Installation

# **⚠** PRECAUTION

Assurez-vous que toutes les sources d'alimentation en air et en électricité sont bien ISOLEES avant de commencer l'installation. Ces distributeurs ne doivent pas être installés en atmosphères

Dans les milieux où ces distributeurs risquent d'être exposés à des gouttelettes d'eau ou d'huile, veillez à prévoir une protection

Si un distributeur doit être alimenté pendant une période prolongée, veuillez consulter SMC

Pour plus de détails, veuillez contacter votre distributeur national SMC. Voir ci-dessous.

Tour plus de details, vedifiez contacter votre distributeur flutional sivie. voir et dessous.			
ANGLETERRE	Téléphone 01908-563888	TURQUIE	Téléphone 212-2211512
ITALIE	Téléphone 02-92711	ALLEMAGNE	Téléphone 6103-402-0
HOLLANDE	Téléphone 020-5318888	FRANCE	Téléphone 01-64-76-10-00
SUISSE	Téléphone 052-396 31 31	SUEDE	Téléphone 08-603 07 00
ESPAGNE	Téléphone 945-184100	AUTRICHE	Téléphone 02262-62-280
	Téléphone 902-255255	IRLANDE	Téléphone 01-4501822
GRECE	Téléphone 01-3426076	DANEMARK	Téléphone 70 25 29 00
FINLANDE	Téléphone 09-68 10 21	NORVEGE	Téléphone 67-12 90 20
BELGIQUE	Téléphone 03-3551464	POLOGNE	Téléphone 48-22-6131847
		PORTUGAL	Téléphone 02-610 8922





Fig. 1

# Construction / Nomenclature (Fig. 2)



No.	Désignation	Matière	Notes
0	Corps	Résine PBT	Noir
0	Boitier	Polyacétal	Noir
0	Poussoir	Polyacétal	-
4	Ensemble induit	Acier inoxydable NBR	-
<b>6</b>	Pilote	Acier inoxydable	-
0	Clapet d'échappement	NBR	-
0	Ressort de rappel	Acier inoxydable	-
8	Ressort de clapet	Acier inoxydable	-
9	Ensemble bobine	-	-

Pièces de rechange			
No.	Désignation	Matière	Référence
•	Joint	NBR	VJ100-6-1
0	Embase	Zinc moulé sous pression	NVJ100-17-1
		,	

Fig. 2

## Raccordement de tubes (Fig. 3)

Vérifiez que l'extrémité du tube 🕤 est bien coupée à angle droit. Poussez le tube 🕤 carrément dans le raccord 💋, à fond. Tirez légèrement sur le tube 🕞 pour vérifier qu'il est bien raccordé 🚯.

### Pour démonter le tube (Fig. 3)

Enfoncez la collerette ① vers l'intérieur.

Maintenez la collerette ① dans cette position et retirez le tube ⑤.




Fig. 3


# **AVERTISSEMENT**

### Connexion d'un connecteur encliquetable (Fig. 4)

Poussez le connecteur bien droit sur les broches du solénoïde, en veillant à ce que la lèvre du levier se 'cale' bien sur la rainure du couvercle de solénoïde.

# Déconnexion du connecteur encliquetable (Fig. 4)

 Poussez le levier contre le connecteur et éloignez ce dernier du solénoïde en ligne droite.



# Fig. 4

### Circuit de protection contre les surtensions (Fig. 5)

Veillez à ce que les fils soient correctement branchés, conformément aux repères (+) (positif) et (-) négatif du connecteur. Une erreur de connexion pourrait entraîner une détérioration de la LED ou de l'élément de commutation.

Pour les connecteurs pré-câblés, le positif (+) correspond au fil rouge (brun) et le négatif (-) au fil noir (bleu).





Fig. 5

### Visualisation et protection contre les surtensions (Fig. 6) Tension de fuite (Fig. 8)


Note : Si vous utilisez un circuit de protection parallèlement au contact, la fuite de tension peut augmenter, étant donné la fuite de courant par le résisteur.

\* La tension de fuite ne doit pas dépasser 3% de la tension standard.



### Fin S

# Raccordement correct d'un distributeur, d'un joint d'une embase (Fig. 9)



M17 x 7

VJ100-19-

VJ100-20-1

Plague d'obturation

Ensemble plaque d'obturation (Fig. 10)

# type V

### Verrouillage

l'intérieur.

vérification.

Fig. 6

- 1. Enfoncez le bouton de commande manuelle orange à fond vers l'intérieur à l'aide d'un petit tournevis.
- 2. Faites tourner le bouton de 90°, dans le sens horaire.

Avec protection contre les surtensions

(-)⊚-

Rouge (+)⊕-

Noir (**—**)⊚

⚠ AVERTISSEMENT

enfonçant la commande sans tourner.

Poussoir non maintenu (Fig. 7)

Rouge

Noir

Diode 1

Avec visualisation et protection contre les surtensions

Commande manuelle de l'électrodistributeur (Fig. 7)

Veillez à bien observer toutes les consignes de SECURITE avant

d'enclencher la commande manuelle d'un électrodistributeur : en

Les modèles VJ300,500 et 700 sont munis d'une double commande

Le poussoir verrouillable peut s'utiliser comme type non maintenu en

1. Poussez le bouton de commande manuel orange à fond vers

2. Maintenez-le dans cette position pendant toute la durée de la

3. Relâchez le bouton de commande manuelle orange ; la

commande manuelle se remet en position OFF (Désactivée)

Commande manuelle à poussoir verrouillable (Fig. 7)

effet, elle a pour effet de faire démarrer le matériel connecté.

manuelle : sur le pilote et sur le corps du distributeur.

LED

Bobine

Bobine

3. Retirez le tournevis.

# ⚠ PRECAUTION

Dans cette position, la commande manuelle est verrouillée en position ON (activée).

### Pour déverrouiller

- A l'aide d'un petit tournevis, faites tourner la commande manuelle de 90° dans le sens anti-horaire.
- Retirez le tournevis ; la position OFF (désactivée) de la commande manuelle est réinitialisée



Fig. 10

Embases utilisables

VJ100-17-1 (unitaire)

Embase type

· Embase multiple

type VV3JI-S41

# VJ300 (3 orifices)

Fig. 7

### Caractéristiques Fluide Air et gaz inerte 0,15 à 0,7 Mpa Plage de pression du pilote 10 Torr à 0.7 Mpa de service Alimentation externe Pression d'alimentation maximale du pilote Pression de pilotage externe Température ambiante et de fluide Max. 50°0 Temps de réponse 15 ms ou moins Fréquence de service maximale Poussoir non maintenu, poussoir verrouillable encastré Commande manuelle Echappement pilote Type à échappement individuel, Type à échappement commun (pilote et distributeur principal) Lubrification Non requise Position de montage Résistance aux chocs/aux vibrations 15G/3G (8,3 à 2000 Hz) Degré de protection IP40

# Canactéristiques solénoïde

Connexion électrique	Câble surmoulé (G) - (H), connecteur encliquetable type L ou M
Tensions	24, 12, 6, 5, 3 V CC
Variation de tension	± 10% de la tension standard
Isolation bobine	Classe A ou équivalente
Consommation en électricité	1 W (avec LED : 1,2 W)
Protection contre les surtensions	Diode
Visualisation	LED




Fig. 11




Fig. 12

# Raccordement de tubes (Fig. 3)

Pour les détails des raccordements de tubes, voir Fig. 3

# Connexion d'un connecteur encliquetable (Fig. 4)

Voir fig. 4.

### Déconnexion du connecteur encliquetable (Fig. 4)

Voir fig. 4.

# Protection contre les surtensions (Fig. 5)

Voir fig. 5.

# Visualisation et protection contre les surtensions (Fig. 6)

Voir fig. 6.

# **AVERTISSEMENT**

Commande manuelle de l'électrodistributeur (Fig. 7)

Voir fig. 7.

### Tension de fuite (Fig. 8)

Voir fig. 8.






Fig. 13

Le distributeur de la Série VJ300 peut être monté sur la base d'embase des modèles de la Série VJ3000

# 1 Type VV5J3-20

Insérer le bouchon (VJ3000-33-1) dans l'orifice R, inutilisé sur un distributeur à trois orifices.

### Distributeurs applicables: VJ312, VJ312M. VJ322, VJ322M

2 Types VV5J3-31, S31, VV5J3-32,S32, and VV5J3-46,S46 Monter le VI300 de la manière habituelle.

L'orifice de sortie d'un distributeur à trois orifices est l'orifice B de la Distributeurs applicables: VJ314, VJ314M. VJ324, VJ324M

# 3 Types VV5J3-41,S41

Insérer le bouchon (VJ3000-33-1) dans l'orifice R, inutilisé sur un distributeur à trois orifices. L'orifice de sortie d'un distributeur à trois orifices est l'orifice B de la

Distributeurs applicables : VJ314, VJ314M. VJ324, VJ324M

### Type à pilotage externe (Fig. 14)

Un type à pilote externe doit être utilisé en cas de pression de distributeur principal inférieure à 0,15 Mpa. Pour la version à un seul distributeur, le pilote externe n'est disponible que pour la version montée sur embase.





Fig. 14

### Raccordement correct du distributeur, des joints d'une embase (Fig. 15)



Raccordement correct de la plaque d'obturation et de mbase (Fig. 16)




Fig. 16




Fig. 17

### Couples de serrage préconisés pour les raccords encliquetables

Orifice	Couple de serrage préconisé en (N-m)
M3	0,3 à 0,5
M5x0,8	1,5 à 2
1/8	7 à 9

Fig. 15


# VJ3000 (5 orifices)

Caractéristiques solénoïde

Fluide		Air et gaz inerte
Plage de	Monostable 2 positions	0,15 à 0,7 Mpa
pression	Bistable 2 positions	0,1 à 0,7 Mpa
de service	3 positions	0,2 à 0,7 Mpa
Température ambiante et de fluide		Max. 50°C
Temps de	2 positions	15 ms ou moins
réponse	3 positions	30 ms ou moins
Fréquence de	2 position	10 Hz
service maximale	3 position	3 Hz
Commande manuelle Echappement pilote  Lubrification Position de montage Résistance aux chocs/aux vibrations Degré de protection		Poussoir non maintenu, poussoir verrouillable encastré
		Type à échappement individuel, Type à échappement commur (pilote et distributeur principal)
		Non requise
		Libre
		15G/3G (8,3 à 2000 Hz)
		IP40

Connexion électrique	Câble surmoulé (G) - (H), connecteur encliquetable type L ou M
Tensions	24, 12, 6, 5, 3 V CC
Variation de tension	± 10% de la tension standard
Isolation bobine	Classe A ou équivalente
Consommation en électricité	1 W (avec LED : 1,2 W)
Protection contre les surtensions	Diode
Visualisation	LED

# Construction / Nomenclature (Fig. 18)






Fig. 19

# VJ700 (Fig. 20)




Fig. 20